Kit Masque Barrière

Papa Pique et Maman Coud

- 1 coupon tissu (dessus masque) 20 x 20 cm en popeline ou crétonne 100 % coton
- 2 coupons (tissus intérieur et dessous masque) 20 x 20 cm en popeline ou crétonne 100 % coton
- 2 morceaux élastique coupés à 35 cm (pour maintien derrière la tête) ou à couper à 20 cm (pour maintien derrière les oreilles) voir photos finales

Pour masque enfant 6-10 ans (masque déconseillé au moins de 6 ans) : tissus à recouper à 17.5 X 17.5 cm, élastiques à couper à 33 cm au à 19 cm selon montage





Superposer les 3 morceaux de tissu :

- dessous
- intérieur
- puis morceau du dessus du masque, si c'est un imprimé face envers visible.



Assembler les 3 couches en piquant à la machine (ou à la main) en haut et en bas (si l'imprimé a un motif, attention à le positionner dans le bon sens). Faire un point d'arrêt (ou un noeud si cousu main) au début et à la fin de chaque couture.





Retourner les tissus entre l'imprimé et la doublure intérieure, puis repasser







Marquer au crayon des repères pour les plis sur les 2 côtés du masque :

- noter le milieu, puis tracer 2 repères de chaque côté, à 2.5 cm puis à 7.5 cm du milieu.

Pour masque enfant, repères à 2.2 cm, et à 6.6 du milieu







www.ppmc.fr

Kit Masque Barrière

Papa Pique et Maman Coud

Le masque barrière que vous allez fabriquer permet de compléter les gestes barrières, mais il n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières qui sont essentiels (consignes sanitaires : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)

Le masque barrière est destiné au grand public (aux personnes saines et asymptomatiques) et n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants.

Avant la 1ère utilisation, et entre chaque utilisation, laver le masque en machine à 60 °C, et bien faire sécher. Le masque ne doit pas être porté plus de 3 heures en continu.



Amener la ligne qui rejoint les 2 repères de 2.5 de chaque côté du tissu sur la ligne des 2 repères de 7.5 et bien marquer les plis au fer chaud (ils se rejoignent à l'envers sur le milieu du masque)

Pour masque enfant, repères à 2.2 cm, et à 6.6 du milieu



Coudre les 2 côtés:

- En insérant les élastiques (à rentrer d'1 cm), en haut et en bas avec point d'arrêt (coupés à 20 cm et cousus du même côté du masque si masque maintenu derrière les oreilles, soit conservé à 35 cm et cousus côtés opposés du masque, en haut puis en bas si choix maintien derrière la tête)



- Et coudre tout le long du masque sur le côté, pour maintenir le gros pli formé. Faire 2 piqures (un aller puis un retour sur toute la longueur du côté) pour assurer une bonne adhésion latérale du masque



Le masque est terminé.

Si votre machine le permet, vous pouvez faire une finition sur les côtés avec un point zig-zag (ou peut-être fait à la main)



- A gauche, le masque avec 2 élastiques coupés à 35 cm (ou 33 cm) pour maintien derrière la tête
- A droite, le masque avec 2 élastiques coupés à 20 cm (ou 19 cm) pour maintien derrière les oreilles)
- Si l'élastique est trop grand, le raccourcir avec une couture ou avec un noeud





